


KÄYTTÖOHJEET

Johderuuvisuoja

JRS-



Käyttökohteet

Suojus on tarkoitettu johderuuvisuoja sorveihin.

Mitat

JRS-100-1000:

Kotelon ulkomitat ovat 60x60x135mm. Verhosuoja tarvitsee tilaa vähintään 110mm asennussuunnassaan. Teräsnauhan leveys on 100mm. Johderuuvisuoja on tarkoitettu maksimissaan 1000mm liikkeelle.

JRS-100-2000:

Kotelon ulkomitat ovat 80x80x135mm. Verhosuoja tarvitsee tilaa vähintään 130mm asennussuunnassaan. Teräsnauhan leveys on 100mm. Johderuuvisuoja on tarkoitettu maksimissaan 2000mm liikkeelle.

JRS-150-1000:

Kotelon ulkomitat ovat 60x60x135mm. Verhosuoja tarvitsee tilaa vähintään 110mm asennussuunnassaan. Teräsnauhan leveys on 150mm. Johderuuvisuoja on tarkoitettu maksimissaan 1000mm liikkeelle.

JRS-150-2000:

Kotelon ulkomitat ovat 80x80x185mm. Verhosuoja tarvitsee tilaa vähintään 130mm asennussuunnassaan. Teräsnauhan leveys on 150mm. Johderuuvisuoja on tarkoitettu maksimissaan 2000mm liikkeelle.

JRS-200-2000:

Kotelon ulkomitat ovat 80x80x235mm. Verhosuoja tarvitsee tilaa vähintään 130mm asennussuunnassaan. Teräsnauhan leveys on 200mm. Johderuuvisuoja on tarkoitettu maksimissaan 2000mm liikkeelle.


JRS-200-2500:

Kotelon ulkomitat ovat 100x100x235mm. Verhosuoja tarvitsee tilaa vähintään 150mm asennussuunnassaan. Teräsnauhan leveys on 200mm. Johderuuvisuoja on tarkoitettu maksimissaan 2500mm liikkeelle.

Asennus

Johderuuvisuojat voi asentaa suoraan sorviin kiinni tai käyttäen apuna erillisiä kiinnityskonssoleita. Suojan paikoitusta tehtäessä on huomioitava jättää riittävät liikevarat teräsnauhalle. Varmista, että kiinnikkeet ovat täysin kohdakkain. Väärä asennus johtaa helposti teräsnauhan pysyvään vaurioitumiseen. Epäselvissä tilanteissa ottakaa yhteys valmistajaan.

Suoja on pyrittävä asentamaan alla olevan kuvan mukaisesti. Tällöin koneen puhdistaminen voidaan tehdä turvallisesti. Muussa tapauksessa irrota verho puhdistamisen ajaksi.



Käyttö

Johderuuvisuojat on tarkoitettu ainoastaan suojaamaan koneita ja niiden osia sekä suojaamaan käyttäjää rajoittamalla hänen pääsyä näihin kohtiin (rajoitinlaite). Rullasuojassa ei ole pidätystoimintoa ulossinkoutuvia osia vastaan, ei niitä tule käyttää sellaisessa tarkoituksessa.

Tarkastus ja kunnossapito

Johderuuvisuojien nauha tulee puhdistaa esimerkiksi mikrokuituliinalla. Suorita puhdistus säännöllisesti hyvän rullautuvuuden säilyttämiseksi.

Takuu kaksi (2) vuotta ostopäivästä.

Keuruun FinnSafety Oy

Kaikki mitä turvalliseen työskentelyyn tarvitaan

2023

EC Declaration of conformity for machinery

(Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta

(Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

EG-försäkran om maskinens överensstämmelse

(Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare: Keuruun FinnSafety Oy

Address / Osoite / Adress: Paljekuja 4, FI-42700 Keuruu

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston:

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:

Name / Nimi / Namn: Mika Hetekorpi Address / osoite / Adress: Paljekuja 4 FI-42700 Keuruu

Herewith we declare that safety component

Vakuuttaa, että turvakomponentti

Försäkrar härmed att säkerhets komponent

FinnSafetySystem GUARD

JRS-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

JRS-

SN 0002200 – SN 0002500

FinnSafetySystem GUARD

JRS-

SN 0002200 – SN 0002500

- Is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
- on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen
- Har följande grundläggande krav i maskindirektivet (2006/42/EC) tillämpats och fullföljts

And are manufactured according standard: Guards SFS-EN ISO 14120

Ja on valmistettu standardin Guards SFS-EN ISO 14120 mukaan

Vi försäkrar dessutom att standard Guards SFS-EN ISO 14120 har använts

Place, date / Paikka, aika / Ort och datum: Keuruu 17.02.2022

Signature / allekirjoitus / Signatur:



Mika Hetekorpi

Managing Director / toimitusjohtaja / VD